






Zubehördatenblatt

WSP 2411 F



WÄRMESPEICHER FLACH-BAUREIHE

PRODUKT-NR.: 238697

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	185240	SK 10	Stützkonsolen (2 Stück) für bodenfreie Aufstellung der Wärmespeicher bei nicht tragfähigen Wänden
	185241	BK 11	Bodenkonsolen (2 Stück) für bodenfreie Aufstellung der Wärmespeicher
	187869	<u>ELFAMATIC #C 3000</u>	Elektronische Aufladesteuerung für Wärmespeicher
	187870	<u>ELFAMATIC V 3000</u>	Elektronische Aufladesteuerung für alle Versorgungsgebiete mit Vorwärtssteuerung
	223297	<u>RT 600</u>	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	223299	<u>RT 602 SN SZ</u>	2-Punkt-Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung
	223298	<u>RT 601 SN</u>	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	223303	<u>RT 5050 SN</u>	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	233862	<u>RTF-D</u>	Funk-Raumtemperaturregler, programmierbarer Sender
	233863	<u>RTF-A</u>	Funk-Raumtemperaturregler, Sender mit Sollwert
	233864	<u>RTF-E UP</u>	Funk-Unterputzempfänger

Zubehördatenblatt

	233865	<u>RTF-E AP</u>	Funk-Aufputzempfänger
	236721	<u>RTD 903 TC</u>	Raumtemperaturregler

Zubehörrdatenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.