












Zubehördatenblatt

WSP 6011

WÄRMESPEICHER STANDARD-BAUREIHE

PRODUKT-NR.: 238693

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	185242	BK 10	Bodenkonsolen (2 Stück) für bodenfreie Aufstellung der Wärmespeicher
	187869	ELFAMATIC #C 3000	Elektronische Aufladesteuerung für Wärmespeicher
	187870	ELFAMATIC V 3000	Elektronische Aufladesteuerung für alle Versorgungsgebiete mit Vorwärtssteuerung
	223297	RT 600	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	223299	RT 602 SN SZ	2-Punkt-Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung
	223298	RT 601 SN	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	223303	RT 5050 SN	2-Punkt-Raumtemperaturregler
	233862	RTF-D	Funk-Raumtemperaturregler, programmierbarer Sender
	233863	RTF-A	Funk-Raumtemperaturregler, Sender mit Sollwert
	233864	RTF-E UP	Funk-Unterputzempfänger
	233865	RTF-E AP	Funk-Aufputzempfänger

Zubehördatenblatt



236721

RTD 903 TC

Raumtemperaturregler

Zubehörrdatenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.